首先感谢你选购我们的高速网络打印服务器,那么在接下来的步骤走请按照我们的教程来执行既可完成打印 服务器的安装。

注意事项:

一、<u>首先要确保你所要使用打印服务器的电脑都已安装好打印机驱动,并且能正常打印。(如何验证是否安</u> 装好驱动,你可以将打印机接到电脑上进行测试是否能正常打印)____

二、然后将打印服务器电源接好,连接打印机的 USB 打印线,和局域网的网络线都接至打印服务器上。(连接示意图在包装盒上)

三、我们打印服务器的默认 IP为 192.168.1.222,如果你需要配置不同网段,可通过手机 WIFI 连接至一个 @MG_XXXX 的网络进行配置,无线密码为:7777777, (此 WIFI 信号会在打印服务器正常运行 30 分钟后 关闭,若要开启重启打印服务器既可。)具体方法在本教程的后半部分。

四、设置方法如下:

首先进入系统的 设备和打印机 找到要配置的打印机





点击端口-添加端口

EPSON LQ-	530K ESC/P 2 Ve	r 2.0 属性	X
常规 共享	端口,高级	颜色管理 安全 i	设备设置
E	PSON LQ-630K E	选择端口选J SC/P 2 Ver 2.0	页卡
打印到下列前	記。文档將打印到 	割第一个检查到的可用端[打印机](P) .
	打印机端口	EPSON LO-63	0K ESC/P 2 Ve
IPT2:	打印机端口	2100112200	E
	打印机端口		
COM1:	串行端口		
COM2:	串行端口		
COM3:	串行端口		
COM4:	串行端口		
COME.			*
添加端	۵۵	删除端口(D)	配置端口(C)
-			C.
✔ 启用双向	支持(E) 再	原点击添加端口	
📃 启用打印机	孔池(<u>N</u>)		
		福 定	取消 应用(A)

打印机端口	
	×
可用的端口类型(A):	
	1
Standard TCP/IP Port	
法	择Standard TCP/IP Port
再点击新端口	
新端口类型(N)	新端口(P) 取消
添加满口(<u>1</u>) 删除了	第山(<u>D</u>) 配査済山(<u>C</u>)…

下一步



输入打印服务器的 IP 地址 (如果局域网的 IP 不是 192.168.1 网段的,可看后面的教程,如何修改 IP)

&加端口 您想为哪一设备添加端口?	
输入打印机名或 IP 地址,以	及设备的端口名。
	输入打印服务器IP: 192.168.1.222
打印机名或 IP 地址(A):	192.168.1.222
端口名(P):	192.168.1.222
	再点击下一步

此处要等待1分钟左右



不能识别设备	ingen in in in in in in in in in in in in in		177
网络上没有找到	设备。请确定:		
1. 设备已打开。			
2. 网络已连上。	A		
2 1			
3. 设备配查止(4. 前一页上的地	也址正确。		
 设备配直上的 前一页上的 如果您认为地址 索。如果您认为 设备类型 	^{78。} 也址正确。 不正确,请单击"上一步"返 <mark>回</mark> 到上- 地址是正确的,请选择下面的设备类	一页,然后改正地址并在网络上执行另一次 型。	搜
 设备配直上的 前一页上的 如果您认为地址 索。如果您认为 设备类型 ⑦标准(S) 	w。 也址正确。 不正确,请单击"上一步"返回到上- 地址是正确的,请选择下面的设备类述 Generic Network Card	一页,然后改正地址并在网络上执行另一次。 型。	搜

点击完成

添加标准 TCP/IP 打印机端口向导		
	正在完成添加标准 TCP/IP 打印机端口向导 您选择了具有下面特性的端口。	
le l'	SNMP:	否
	协议:	RAW, 端口 9100
	设备:	192.168.1.222
	端口名:	192.16 <mark>8</mark> .1.222
	适配器类型:	
		点击完成
	要完成该向导,请单击	"完成"。
		< 上一步 (B) 完成 取消

点击关闭

<u>地</u> <u> </u>	
打印机端口 可用的端口类型(A):	
可用的端口类型(A):	
Local Port	
	Ш
Standard TCP/IP Port	Ш
点击关闭	
	I
新端口类型(N) 新端口(P) 关闭	I
	÷
☑ 启用双向支持(E)	
确定 取消 应用(<u>A)</u>

点击应用或确定就完成了所有的配置可以正常打印了 (HP 1020 的用户要特别注意,要将这个地方的启用双向支持的勾去掉,否这会连续出纸)

EPSON I	LQ-63	OK ESC/	P 2 Ver 2	2.0 属性			
常规 井	ŧ享	端口	高级	颜色管理	安全	设备设置	
大臣 也は	EPS 列端[SON LQ-I	530K ES	C/P 2 Ver 2 第一个检查到	2.0	ја_(Р)。	
端口	į	描述		打印]机		*
	M2:	串行端口					
	M3:	串行端口					
	M4:	串行端口					
	M5:	串行端口					
	M6:	串行端口					
FILE		打印到文	件				
192	.1	标准 TCF	/IP 端口				
	n-	******					*
添加	响端口	(T)		删除端口(D)		端口(C)
☑启用双	の支	持(E)					
启用打	印机	池(N)				点击应用	
				关i	7	取消	〕 (应用 (A)

如何修改打印服务器 IP

如有需要更改打印服务器 IP,请在打印服务器重新上电 2 分钟后,用智能手机 WIFI 搜索名为 "@MG_XXXX"格式的 WIFI 信号,无线密码为 77777777 连接成功后,手机自动弹出浏览器窗口。

> 4G 111 4G 86% 11:51 2GI **WLAN** < **WLAN** 选取网络 \bigcirc ŝ @7K7.nEt-Free \bigcirc ŝ RoamBox-YWB \bigcirc 7K7.nEt \bigcirc ŝ ChinaNet-9YAt \bigcirc 7K7.nEt-5G @MG_XXXX 无线密码 77777777 @MG_EC44 4 \bigcirc ? \bigcirc HUAWEI-XETAR \bigcirc **?** xydxetar \bigcirc BAJJ-7 **A**

进入页面后,点击网络设置



4G mil 2G mil	12:03	奈 85% (III)
网络设置	输入需要更改	× 的 IP
IP地址 192 .	168 . 1	. 222
子网掩码 255 .	255 . 255	. 0
副IP模式 动态		•
建议副IP楼	莫式开启动态模式,方 位	便连接网络
	~ 应用	
Wi		
管理S	SSID	升级
\Box	$>$ \equiv	2